Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO 6 PRO 5G

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Débrancher et Eteindre le matériel

Prendre l'éjecteur de SIM

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer la coque arrière du matériel à 85°C pendant 5 minutes (éviter de chauffer la caméra)

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis



Dévisser les capots de fixation de la carte mère et du haut parleur bas

Dépose du capot de protections de la carte mère

Dévisser la vis de maintien de la carte logique

Déconnecter le connecteur batterie et les nappes

Dépose du tournevis

Prise de la seringue

Fin Etape 4 : Changement d'outil

Début Etape 5

Prendre la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse



Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 5 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la pince ESD

Retirer les caméras avant et arrière

Dépose des modules caméra

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre la pince ESD

Retirer le capot de protection de la carte antenne

Dépose du capot de protection de la carte antenne

Retirer la nappe L

Dépose de la nappe L

Retirer la carte antenne et retirer le câble RF noir

Dépose carte antenne

Dépose du câble RF noir

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Prendre la pince ESD

Décoller la nappe U

Dépose de la nappe U



Retirer le Module HP et déconnecter le câble RF blanc

Dépose du module haut parleur

Dépose du câble RF blanc

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre la pince ESD

Retirer le carte mère

Dépose carte mère

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Prendre la pince ESD

Retirer le haut parleur

Dépose du haut parleur

Fin Etape 10 : Dépose de module