oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO 2Z

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer les 2/3 inférieurs arrière du matériel à 75°C pendant 2 à 4 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main

Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Déposer les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Dévisser la vis de maintien de la carte logique



Déconnecter le Module caméra arrière

Dépose du Module caméra arrière

Fin Etape 4 : Dépose de module

Début Etape 5

Prendre la pince ESD

Déconnecter les câbles RF

Déconnecter les connecteurs des cartes électroniques

Dépose des connecteurs et câbles RF

Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Fin Etape 5 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la seringue d'éthanol

Déposer la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre le tournevis

Dévisser le moteur et le support de la caméra avant

Retirer la protection caméra avant

Dépose du tournevis

Prendre la pince ESD

Fin Etape 7 : Changement d'outil

Début Etape 8

Pince ESD en main

Retirer les hauts parleurs

Dépose des hauts parleurs

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Pince ESD en main

Décoller le connecteur de la caméra avant

Retirer le moteur de la caméra avant

Retirer la caméra avant

Dépose du module caméra avant

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Pince ESD en main

Retirer le lecteur d'empreinte digitale

Dépose du module capteur d'empreinte

Fin Etape 10 : Dépose de module