oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO Z

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre la barre ESD

Démonter le capot arrière.

Dépose du capot batterie

Fin Etape 2 : Dépose de module

Début Etape 3

Prendre le tournevis

Dévisser les vis de maintien des capots intermédiaires

Dépose des capots de protection



Dévisser la vis de maintien de la carte logique

Déconnecter le connecteur batterie

Déconnecter les connecteurs des cartes électroniques

Dépose du tournevis

Prise de la seringue d'éthanol

Dépose des nappes des cartes électroniques

Fin Etape 3 : Changement d'outil

Début Etape 4

Seringue d'éthanol en main

Déposer la seringue d'éthanol

Déconnecter le connecteur batterie et injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 4 : Dépose de module

oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO Z

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 5

Prendre la pince ESD

Déconnecter les modules caméra en retirant les adhésifs à l'aide de la pince.

Dépose des modules caméra

Fin Etape 5 : Dépose de module

Début Etape 6

Pince ESD en main

Déconnecter le câble RF de la carte Mère

Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)

Dépose des cartes électroniques (mère et antenne)

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre le tournevis

Dévisser les vis de maintien du module lecteur d'empreinte digitale.

Retirer le lecteur d'empreinte digitale.

Dépose de l'écouteur

Fin Etape 7 : Dépose de module