oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur FIND X3 PRO 5G

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 1		
Prendre l'éjecteur de SIM	Débrancher et Eteindre le matériel Ejecter le tiroir SIM	Dépose du tiroir SIM **Fin Etape 1 : Dépose de module**
Début Etape 2		
Prendre moyen de chauffe	Chauffer la coque arrière du matériel à 85°C pendant 5 minutes	Dépose du moyen de chauffe Prise de la ventouse **Fin Etape 2 : Changement d'outil**
Début Etape 3		
Ventouse en main	Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement). Prendre garde à ne pas arracher la nappe Flash.	Dépose de la ventouse Prise du tournevis **Fin Etape 3 : Changement d'outil**
Début Etape 4		
Prendre le tournevis  Dépose du capot de protection du connecteur Flash	Dévisser le capot de protection du connecteur nappe Flash Déconnecter la nappe Flash	Dépose du capot batterie **Fin Etape 4 : Dépose de module**
Début Etape 5		
Prendre le tournevis  Dépose les capot de protections de la carte mère et du haut parleur	Dévisser les capots de fixation des cartes électroniques Dévisser la vis de maintien de la carte logique Déconnecter le connecteur batterie et les nappes	Dépose du tournevis Prise de la seringue **Fin Etape 5 : Changement d'outil**

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 6		
Prendre la seringue d'éthanol	Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion	Dépose de la batterie **Fin Etape 6 : Dépose de module**
Début Etape 7		
Prendre la pince ESD Dépose des câbles coaxiaux et de la nappe L	Retirer les caméras avant et arrière	Dépose des modules caméra **Fin Etape 7 : Dépose de module**
Début Etape 8		
Prendre la pince ESD	Retirer la carte mère	Dépose carte mère **Fin Etape 8 : Dépose de module**
Début Etape 9		
Prendre la pince ESD	Retirer le module haut parleur	Dépose du module haut parleur **Fin Etape 9 : Dépose de module**
Début Etape 10		
Prendre la pince ESD	Retirer le Haut Parleur	Dépose du module lecteur d'empreinte **Fin Etape 10 : Dépose de module**
Début Etape 11		
Prendre la pince ESD	Déconnecter et retirer la carte antenne	Dépose carte antenne **Fin Etape 11 : Dépose de module**
Début Etape 12		
Prendre la pince ESD Dépose de la nappe U	Déconnecter la nappe U et retirer le haut parleur	Dépose du vibreur **Fin Etape 12 : Dépose de module**
Début Etape 13		
Prendre la pince ESD	Déconnecter la nappe U-FPC et retirer le vibreur	Dépose du vibreur **Fin Etape 13 : Dépose de module**