oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur A74 4G

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM



Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer l'arrière du matériel à 80°C pendant 5 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Dépose du tournevis

Prise de la barre ESD

Fin Etape 4 : Changement d'outil

Début Etape 5

Barre ESD en main

Dépose le capot de protection

Déclipser le capot de protection.

Retirer les caméras avant et arrière

Dépose des modules caméra

Fin Etape 5 : Dépose de module

Début Etape 6

Prendre la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 7		
Pince ESD en main	Retirer le Speaker Box	Dépose du Speaker Box
		Fin Etape 7 : Dépose de module
Début Etape 8		
Barre ESD en main	Déconnecter les connecteurs (batterie, carte mère et nappes) et les câbles coaxiaux	
Dépose des nappes et des câbles coaxiaux	Retirer le capteur d'empreinte	Dépose du capteur d'empreinte
		Fin Etape 8 : Dépose de module
Début Etape 9		
Tournevis en main	Devisser la vis de maintien de la carte mère	
	Retirer les cartes électroniques	Dépose des cartes électroniques
		Fin Etape 9 : Dépose de module
Début Etape 10		
Pince ESD en main	Retirer le haut parleur	Dépose du haut parleur
		Fin Etape 10 : Dépose de module