


Dépose Module Afficheur RENO2



Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la seringue d'éthanol



Déposer la seringue d'éthanol



Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol se diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion



Dépose de la batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre le tournevis



Déposer le tournevis



Dévisser le moteur de la caméra avant

Retirer la caméra avant



Dépose de la caméra avant


Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Prendre la pince ESD




Dépose du support du capteur d'empreinte digitale



Retirer le support du capteur d'empreinte digitale

Retirer le moteur caméra avant par le connecteur FPC. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollage du connecteur FPC)

Retirer le moteur caméra avant



Dépose du moteur caméra avant

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre le tournevis



Déposer le tournevis



Retirer les vis de la carte antenne

Retirer la carte antenne



Dépose de la carte antenne

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Prendre la pince ESD



Retirer la carte MIMO



Dépose de la carte antenne

Fin Etape 10 : Dépose de module

Début Etape 11

Prendre la pince ESD



Retirer le module capteur d'empreinte



Dépose du module capteur d'empreinte

Fin Etape 11 : Dépose de module